



ebosun

# MANUAL PROGRAMADOR Q101

# Manual programador Ebosun Q101

Ebosun Q101 este compuesto por 2 dispositivos conectados entre ellos, Reloj digital con la controladora Q200.

- 1-Controlador Q200
- 2-Caja Precableada
- 3-Reloj Digital
- 4-Portafusibles DC Placas entrada de Solares
- 5-Cable comunicación
- 6-Cables + y - Potencia DC



[Escanea este Código para ver en video como programar el reloj](#)

# Programación del reloj digital



1- En primer lugar, abra la tapa superior para dejar al descubierto los botones.

2- A continuación, pondremos en hora el reloj para que pueda funcionar correctamente. Para poner el reloj en hora procederemos de la siguiente manera:

Para programar el día de la semana, pulse el botón inferior izquierdo con el símbolo de un reloj y sin soltarlo pulse simultanea y repetidamente el botón **D+**. Veremos que en la parte superior de la pantalla se mueve unas letras que indican el día de la semana en que nos encontramos. Vaya pulsando el botón **D+** hasta que se situé en el día actual. Una vez encontrado el día suelte los botones. (Los días de la semana aparecen en inglés, la correspondencia es la siguiente: Lunes=**MO** Martes=**TU** Miércoles=**WE** Jueves=**TH** Viernes=**FR** Sábado=**SA** Domingo=**SU**)

Para programar la hora actual, pulse el botón inferior izquierdo con el símbolo de un reloj y sin soltarlo, pulse simultanea y repetidamente el botón **H+**. Veremos como la hora va cambiando. Cuando llegue a la hora actual suelte los botones.

Para programar el minuto actual, pulse el botón inferior izquierdo con el símbolo de un reloj y sin soltarlo, pulse simultanea y repetidamente el botón **M+**. Veremos como los minutos van cambiando. Cuando llegue al minuto actual, suelte los botones.

**La hora del reloj ya está programada. Tenga en cuenta que el botón con el símbolo del reloj solo sirve para poner en hora el reloj.**

3- Ahora pasaremos a la programación del tiempo de encendido y apagado. Este reloj tiene capacidad para poder establecer hasta 16 tiempos de encendido y apagado en un solo día.

Pulsamos el botón superior izquierda marcada con la letra **P** dentro de un círculo, de esta manera cambiará la pantalla y entraremos en el ciclo de programación.

Aparecerá el número **1** y debajo la palabra inglesa **ON** que significa encendido. Con esto el reloj nos está queriendo decir que vamos a programar la hora de arranque del primer ciclo.

Pulsamos el botón **D+** y los días de la semana irán cambiando. Ir pulsando el botón **D+** hasta que aparezcan los días de la semana que queremos que funcione el reloj, es decir, todos los días, días alternos, días sueltos...Dejar de pulsar el botón **D+**

Pulsamos repetidamente el botón **H+** hasta elegir la hora en el que queremos que el ciclo 1 comience a funcionar.

Pulsamos repetidamente el botón **M+** hasta elegir el minuto el el que queremos que el ciclo 1 comience a funcionar. Con esto habremos terminado de programar la hora de arranque.

Para programar la hora de paro del ciclo **1** pulsamos de nuevo el botón **P** dentro del círculo. Aparecerá el número **1** y debajo la palabra inglesa **OFF** que significa apagado. Con esto el reloj nos está queriendo decir que vamos a programar la hora de apagado del primer ciclo, para ello pulsamos **D+** para elegir los días de apagado, **H+** para elegir la hora de apagado y **M+** para elegir el minuto de apagado como lo hicimos anteriormente.

Si queremos programar más ciclos de encendido/apagado solo tendremos que ir pulsando el botón **P** e irán apareciendo el ciclo **2 ON, 2 OFF, 3 ON , 3 OFF...**

**La programación de ciclos encendido/apagado habrá quedado finalizada.**

4- Para reiniciar el reloj a su estado de fábrica,pulsar el botón **RESET**

5-Si desea borrar un ciclo sin funcionar sin borrar todo, basta con poner el horario de encendido y apagado de ese ciclo en la hora 00:00

6- Este reloj también posee la posibilidad de encender/apagar la depuradora de forma rápida con el botón **MANUAL**

Si quiere encender manualmente y de forma continuada la depuradora, pulse la tecla **MANUAL** hasta que en la parte inferior aparezca la palabra **ON**

Si quiere apagar manualmente y de forma permanente la depuradora, pulse la tecla **MANUAL** hasta que en la parte inferior aparezca la palabra **OFF**

Para que la depuradora funcione con los ciclos programados es indispensable que pulse la tecla **MANUAL** hasta que aparezca la palabra **AUTO**