



**NOTA:**  
La alimentación de entrada debe conectarse en la secuencia de fases correcta

FUENTE DE ALIMENTACIÓN COMÚN
Cuando la fuente de alimentación esté en estado anormal (subvoltaje o sobrevoltaje), el indicador luminoso parpadeará.
Fuente de alimentación de respaldo
Cuando la fuente de alimentación esté en estado anormal (subvoltaje o sobrevoltaje), el indicador luminoso parpadeará